

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2019
TSFK 03/1515531 t/m 1515545
Rev : C
Blad : 1/5



Productnaam: Kelfort® stofmasker

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Ferney artikel-nummer	Type	Model	Inwendig neuskussen	Verstelbare neusbrug	Uitademventiel	Verstelbare elastieken houder	Gezichtsealer van schuim	Type
1515531	1710C	voorgevormd	ja	ja	nee	nee	nee	FFP1 NR D
1515532	1812C	voorgevormd	ja	ja	ja	nee	nee	FFP1 NR D V
1515533	1810C	voorgevormd	ja	ja	nee	nee	nee	FFP2 NR D
1515534	1822C	voorgevormd	ja	ja	ja	nee	nee	FFP2 NR D V
1515535	1835C	voorgevormd	ja	ja	ja	ja	ja	FFP3 NR D V
1515541	2310V	vouwbaar	ja	ja	nee	ja	nee	FFP1 NR D
1515542	2312V	vouwbaar	ja	ja	ja	ja	nee	FFP1 NR D V
1515543	2320V	vouwbaar	ja	ja	nee	ja	nee	FFP2 NR D
1515544	2322V	vouwbaar	ja	ja	ja	ja	nee	FFP2 NR D V
1515545	2332V	vouwbaar	ja	ja	ja	ja	nee	FFP3 NR D V

FFP1: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 4,5 x MAC-waarde.
Bijvoorbeeld: hout, ijzer, textiel, glas en olie.

FFP2: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 12 x MAC-waarde.
Bijvoorbeeld: silicium, ijzer- en zinkdampen en olie.

FFP3: Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen in concentraties tot 50 x MAC-waarde.
Bijvoorbeeld: asbestvezels, cadmium, arsenicum, lood, nikkel, chroom en olie.

NR: non-reusable, geschikt voor eenmalig gebruik

D : dolomiettest ondergaan; voor meer shifts binnen één dag bruikbaar.

V : met uitademventiel.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2019
TSFK 03/1515531 t/m 1515545
Rev : C
Blad : 2/5



Productnaam: Kelfort® stofmasker

Leveringsvorm:

EAN-codes:

1515531 => 8714678010965 (stuks)
1515531 => 8714678094262 (doos à 20 stuks).
1515532 => 8714678010972 (stuks).
1515532 => 8714678094279 (doos à 12 stuks).
1515533 => 8714678010989 (stuks).
1515533 => 8714678094286 (doos à 20 stuks).
1515534 => 8714678010996 (stuks).
1515534 => 8714678094293 (doos à 12 stuks).
1515535 => 8714678011009 (stuks).
1515535 => 8714678094309 (doos à 5 stuks).
1515541 => 8714678011016 (stuks).
1515541 => 8714678094316 (doos à 20 stuks).
1515542 => 8714678011023 (stuks).
1515542 => 8714678094323 (doos à 12 stuks).
1515543 => 8714678011030 (stuks).
1515543 => 8714678094330 (doos à 20 stuks).
1515544 => 8714678011047 (stuks).
1515544 => 8714678094347 (doos à 12 stuks).
1515545 => 8714678011054 (stuks).
1515545 => 8714678094354 (doos à 12 stuks).

Afmetingen doosje:

(l x b x h): 13 cm x 13 cm x 22 cm.

Inhoud overdoos:

20 doosjes.

Afmetingen overdoos:

(l x b x h): 66 cm x 28 cm x 46 cm.

Afmetingen pallet:

(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 15 cm.

Aantal dozen op pallet:

8

Opslag:

Bewaar niet-gebruikte maskers in hun gesloten verpakking in een droge, niet-vervuilde ruimte tussen -20 °C en +40 °C bij een relatieve vochtigheid van 75%. Tijdens het vervoer dienen de maskers in de originele verpakking te worden bewaard, uit de buurt van mechanische en chemische gevaren.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2019
TSFK 03/1515531 t/m 1515545
Rev : C
Blad : 3/5



Productnaam: Kelfort® stofmasker

- Voor gebruik:** Neem het masker en controleer het op beschadigingen vóór het betreden van de ruimte waar zich de schadelijke stof bevindt. Draag het masker gedurende de hele periode waarin men bloot staat aan de schadelijke stof(fen). Gebruik het masker in goede gezondheid en overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften. Verlaat de ruimte indien duizeligheid of irritatie zich voordoet of indien u onwel wordt.
- Gebruiksaanwijzing:** Controleer het masker op beschadigingen. Neem het masker in een hand en druk het licht tegen het gezicht. Pak met de andere hand het onderste elastiek en trek dit over het hoofd tot onder het oor. Plaats het bovenste elastiek boven het oor. Druk de neusbeugel tegen de neus, zodat het masker goed aansluit. Test of het masker goed zit, door beide handen op het masker te plaatsen en krachtig uit de ademen. Indien lucht ontsnapt, dient u de neusbeugel sterker aan te drukken of kunt u het masker verschuiven door de elastiekjes aan te passen.
- Let op:** Bij maskers met niet-verstelbare bandjes: indien u merkt dat de hoofdbandjes te los zitten, kunt u de spanning vergroten door een knoop te leggen in het bandje.
- Onderhoud:** Geen onderhoud nodig.
- Vervanging:** **Alleen voor éénmalig gebruik; maximale gebruiksduur: 8 uur.**
Vervang het masker binnen 8 uur indien:
- het masker wordt afgenomen terwijl men zich in een ruimte met schadelijke stoffen bevindt
 - extreme vervuiling van het masker ademhalingsproblemen of ongemak veroorzaakt
 - het masker beschadigd is
 - (voor maskers die beschermen tegen dampen) de geur van aanwezige dampen merkbaar wordt.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2019
TSFK 03/1515531 t/m 1515545
Rev : C
Blad : 4/5



Productnaam: Kelfort® stofmasker

Beperkingen:

Gebruik dit masker **niet** in een ruimte waar:

- de zuurstofconcentratie lager is dan 17% (UK: 19%)
- schadelijke stoffen of hun concentraties niet bekend zijn of een bedreiging voor de gezondheid zijn
- bepaalde concentraties het niveau overschrijden dat is vastgesteld door gezondheids- en veiligheidsvoorschriften of het niveau overschrijden van de beschermingsfactor NPF (Nominal Protection Factor: 4,5 voor FFP1 NR, 12,5 voor FFP2 NR en 50 voor FFP3 NR)
- gassen en/of dampen zich bevinden, behalve bij maskers bedoeld om te beschermen tegen dampen, in het geval dat dampconcentraties niet de NPF overschrijden.

Let op:

Maskers die beschermen tegen organische dampen mogen niet worden gebruikt als bescherming tegen bijtende dampen.

Let op:

Gebruik dit masker niet bij brandbestrijding. Dit masker is geen zuurstofmasker. Gebruik dit masker niet in zuurstofarme ruimtes (bijv. tanks of andere slecht geventileerde ruimtes, zie 'beperkingen'). Gebruik dit masker niet in een explosieve omgeving. Alleen te gebruiken door getraind en gediplomeerd personeel. Het is onwaarschijnlijk dat gezichtshaar (bijv. baard) bij de rand van het masker de werking negatief beïnvloedt.

TESTS/TYPE	FFP1 NR		FFP2 NR		FFP3 NR	
Total inward leakage	< 22%		< 8%		< 2%	
Penetration	S	< 20%	S	< 6%	S	< 1%
	L	< 20%	L	< 6%	L	< 1%
Carbon dioxide content of inhalation air (%)	< 1%		< 1%		< 1%	
Inhalation resistance 30 l/min (mbar)	< 0.6 mbar		< 0.7 mbar		< 1 mbar	
Inhalation resistance 95 l/min (mbar)	< 3.1 mbar		< 2.4 mbar		< 3 mbar	
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	< 3 mbar		< 3 mbar		< 3 mbar	

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 01-04-2019
TSFK 03/1515531 t/m 1515545
Rev : C
Blad : 5/5



Productnaam: Kelfort® stofmasker

Technische gegevens:

Temperatuursbestendigheid:

-20 °C tot +40 °C.

Keuringsnorm:

CE-gekeurd conform norm EN 149:2001+A1:2009 (2016/425/EU).

Notified body:

De aangemelde instantie BSI, United Kingdom, www.bsigroup.com (Notified Body 0086) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: CE 706990 (20-03-2019) dat geldig is tot 20 maart 2024.

Zie ook:

Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1515531



1515532



1515533



1515534



1515535



1515541



1515542



1515543



1515544



1515545